




Rolety **Żaluzje** Moskitiery

INSTRUKCJA MONTAŻOWA MARKIZA SOFIA



ul. E. Orzeszkowej 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: +48 (032) 214 53 30(31)
poczta@vertex.pl
www.vertex.pl

--	--	--	--	--	--	--	--

**OSTRZEŻENIE! PRZED UŻYCIEM I INSTALACJĄ PRODUKTU
NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI**

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa osób ważne jest przestrzeganie niniejszych instrukcji. Zapisz te instrukcje.

Przed otwarciem markizy upewnij się, że wszystkie śruby mocujące i urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane i dokręcone. Zawsze zamykaj markizę w deszczowe, wietrzne dni lub gdy markiza nie jest używana.

Niezastosowanie się do instrukcji może prowadzić do uszkodzeń materiałowych i konstrukcyjnych markizy.

Ramiona składane markizy są naprężone i w przypadku nagłego otwarcia mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia. Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować lub naprawiać markizy. Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się z kompetentnym technikiem.

Markiza powinna być solidnie i trwale zamocowana do ściany. Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do jej oderwania, co stwarza ryzyko obrażeń osób lub uszkodzenia przedmiotów znajdujących się pod nią.

Zestaw nie zawiera narzędzi i akcesorii do montażu markizy. Należy zaopatrzyć się w nie indywidualnie. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące instalacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

1.MONTAŻ

Przed instalacją przeczytaj uważnie instrukcję montażu.

Instalacji mogą dokonać osoby nieprofesjonalne, pod warunkiem prawidłowego przestrzegania instrukcji. Jeżeli podczas montażu wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby.

Praca w mroźnych warunkach może spowodować uszkodzenie markizy.

Nigdy nie instaluj markizy na dużej wysokości i w miejscach narażonych na działanie silnego wiatru, ponieważ osłona przeciwsłoneczna może spaść i zranić ludzi.

Nie wieszaj niczego na ramie ani na składanych ramionach.

Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność.

Kiedy będziesz gotowy do rozpakowania i montażu markizy, upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia, wystarczającą liczbę operatorów (zaleca się 2 osoby) i przestrzeń, a także czyste i suche miejsce do przeprowadzenia instalacji.

Podczas instalacji należy prawidłowo używać wszystkich śrub i nakrętek, ponieważ pozostawienie ich poluzowanych jest bardzo niebezpieczne.

Ostrożnie rozpakuj i zwolnij wiązania. Potrzebne dwie osoby do obsługi produktu.



Wyjmij i przechowuj sprzęt w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć jego zgubienia.

Uważaj na nagłe rozłożenie jakichkolwiek części, zwłaszcza składanych ramion.

Sprawdź, czy nie ma brakujących elementów i uszkodzonych części. Nie instaluj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone. Nigdy nie modyfikuj konstrukcji ani projektu markizy. Niezastosowanie się do instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Markiza może zostać zamontowana przez osobę nieprofesjonalną, pod warunkiem przestrzegania instrukcji.

Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna i nadaje się do montażu markizy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia i markizy spowodowane słabym podparciem ściany montażowej.




[01]
x1



[02]
x1



[03]
x1



[04]
x2 or x3



[05]
x4 or x6



[06]
x4 or x6




[07]
x1




[08]
x1

Korba chowana w kasecie

01



[01]x1





02



[02]x1




[08]x1




03

Specyfikacje produktu

Całkowita długość <3.6M





Całkowita długość >3.6M




Całkowita długość	
<3.6M	>3.6M

04




Specyfikacja produktu-liczba uchwytów montażowych


<3.6M




>3.6M




Uwaga: Uchwyty należy dokładnie wypoziomować





05





[04]x2orx3



[05]x4orx6



Ø14mm



[04]



[05]

90mm

80mm

x2 or x3



06



Umieść markizę w uchwytach mocujących



[06]x4orx6



[05]x2


x2 or x3

Dokręcić kluczem imbusowym




Przed pierwszym użyciem upewnij się że markiza została zamocowana zgodnie z instrukcją


07




[02]x1



[03]x1



or




[03]

OTWÓRZ
STOP
ZAMKNIJ
LED

08




12mm




09




[07]x1





Znajdź krótki drążek i popchnij pokrywę końcową tak jak pokazano na schemacie






Wyreguluj za pomocą załączonego narzędzia



[07]



P1		narzędzie do regulacji elementów sterujących silnikiem
P2		kierunek zamknięcia markizy
P3		„ + „zwiększ odległość „zamykania”
		„ + „zmniejsz odległość „zamykania”
P4		kierunek otwarcia markizy
P5		„ + „zwiększ odległość „otwarcia”
		„ + „zmniejsz odległość „otwarcia”



2. UŻYWAJ

Nie grilluj pod markizą i unikaj ognia w pobliżu markizy.

Nie instaluj markizy w miejscach, w których występują wstrząsy i wibracje.

Nie używaj w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu pieców.

Nie otwieraj markizy w deszczowe i wietrzne dni.

W wietrzne i deszczowe dni markiza powinna być zamknięta.

Niedozwolona jest jakakolwiek modyfikacja markizy.

Nie otwieraj markizy, gdy w pobliżu przeprowadzane są prace konserwacyjne, takie jak mycie okien. Sprawdzaj markizę co 3 miesiące, aby upewnić się, że wszystkie mocowania są dokręcone i nie ma uszkodzeń produktów.

Nie używaj markizy, jeśli wymagana jest naprawa. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, skontaktuj się z wykwalifikowaną osobą w celu naprawy.

Zadbaj o dostateczną ilość wolnego miejsca wokół markizy podczas zwijania lub rozwijania.

3. KONSERWACJA

Zawsze zamykaj markizę w wietrzne dni, podczas ulewnego deszczu i gdy jej nie używasz.

Produkty wymagają regularnej konserwacji, mechanizm otwierający i zamykający jest najbardziej wrażliwą częścią produktu, dlatego należy go sprawdzać i uzupełniać olejem raz na trzy miesiące.

Proszę nie zdejmować i nie prać tkaniny. Jeśli chcesz wymienić tkaninę, zwróć się o pomoc do ekspertów. Regularnie sprawdzaj całą instalację i wszystkie elementy mocujące, zwłaszcza na początku nowego sezonu, aby upewnić się, że elementy mocujące są dokręcone i są w dobrym stanie.