Rolety **Żaluzje** Moskitiery

MONTAŻ WIEKSZAKÓW BEZINWAZYJNYCH DO PLIS PRZYKLEJANE L



1. Wyczyścić listwę przyszybową w każdym rogu za pomocą chusteczki nasączonej izopropanolem, wykonując ruchy od zewnątrz do wewnątrz, a następnie pozostawić na 5 minut do odparowania.
2. Ściągnąć folię ochronną.
3. Wyrównać wieszak względem zewnętrznych krawędzi listwy przyszybowej. Mocowanie należy zawsze zamontować poziomo.
4. Umieścić wieszak we właściwej pozycji i dociskać przez co najmniej 10 sekund.
5. Wieszaki można natychmiast obciążyć. Nie jest wymagany czas oczekiwania.
6. Po zamontowaniu mocowań plisę można od razu użytkować.



ul. E. Orzeszkowej 26, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: +48 (032) 214 53 30(31)
poczta@vertex.pl
www.vertex.pl